ファンスピード（送風量）と温度差変化
【空気循環効率】

送風量が大きいほど上下の温度差が少なくなる

⇩

送風性能（最大送風量）が重要な要素

【小さい送風量では殆ど効果が無く唯の飾りとなる】

© Meewa Japan